NETTOYAGE FILTRES AUTOPROTECTION CCFS 1824 SIDES

1. Repérer le filtre se trouvant entre la cabine et la tonne côté conducteur



2. Isoler le filtre en fermant la **vanne d'isolement rouge** attenante



3. **Démonter** le filtre en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre



4. **Retirer** tout corps étranger (sable, gravillon ...), remonter le filtre en s'assurant de la **présence du joint noir** et **ouvrir la vanne d'isolement**



Version mai 2026