MISE EN OEUVRE AUTOPROTECTION CCFM MAN GIMAEX

AUTOPROTECTION MOTEUR TOURNANT

1. Appuyer sur la pédale d'embrayage (débrayer), enclencher le **bouton PMT** (cran pompe) puis relâcher la pédale d'embrayage (embrayer)



2. Activer l'autoprotection en appuyant sur le **bouton JAUNE** situé sur la partie haute de la console centrale



3. Accélérer le régime moteur à **1 000** tours/minutes en appuyant sur la pédale d'accélérateur



AUTOPROTECTION SANS MOTEUR TOURNANT

1. Activer l'autoprotection en appuyant sur le **bouton JAUNE** situé sur la partie basse de la console centrale (pompe électrique)



Version mai 2026