MISE EN OEUVRE AUTOPROTECTION CCFS 1824 SIDES

AUTOPROTECTION MOTEUR TOURNANT

1. Appuyer sur la pédale d'embrayage (débrayer), enclencher le **bouton PMT** (cran pompe) puis relâcher la pédale d'embrayage (embrayer)



2. Activer l'autoprotection en actionnant le **bouton vert autoprotection** vers la droite



3. Accélérer le régime moteur à **1 200** tours/minutes en appuyant sur la pédale d'accélérateur



AUTOPROTECTION SANS MOTEUR TOURNANT

1. Activer l'autoprotection en appuyant sur le **bouton JAUNE**



Version mai 2026