MISE EN OEUVRE DU CANON CCFM RENAULT D14 SIDES

1. Appuyer sur la pédale d'embrayage (débrayer), enclencher le **bouton PMT** (cran pompe) puis relâcher la pédale d'embrayage (embrayer)



2. Déployer le canon en maintenant l'interrupteur n°1 sur la position déployer **pendant 3 secondes**

3. Ouvrir la vanne du canon en actionnant le bouton n°2 vers le haut en **position ouverte**

4. Sélectionner **le type de jet** en actionnant le bouton n°3 (jet plein ou diffusé)

5. Passer en mode **"oscillation"** en utilisant le bouton n°4

6. **Diriger** le canon en manipulant le joystick n°5



Version mai 2026