NETTOYAGE FILTRES AUTOPROTECTION
CCFM MIDLUM GIMAEX

1. Retirer le coffre protégeant la pompe électrique et le filtre latéral se trouvant à l'arrière de la cabine côté conducteur



2. Isoler le filtre en fermant la **vanne d'isolement rouge** attenante




3. **Démonter** le filtre en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre



4. **Retirer** tout corps étranger (sable, gravillon ...), remonter le filtre en s'assurant de la **présence du joint noir** et **ouvrir la vanne d'isolement**



5. **Renouveler** l'opération pour le filtre arrière situé **derrière le corps de pompe** (*filtre ne disposant pas de vanne d'isolement)*



Version mai 2026