NETTOYAGE FILTRES AUTOPROTECTION CCFS SCANIA GALLIN

1. Repérer le filtre se trouvant entre la cabine et la tonne côté conducteur



2. **Démonter** le filtre en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre



3. **Retirer** tout corps étranger (sable, gravillon ...), remonter le filtre en s'assurant de la **présence du joint noir**



4. **Renouveler** l'opération pour le filtre arrière situé **derrière le corps de pompe**



Version mai 2026