MISE EN OEUVRE AUTOPROTECTION ET NETTOYAGE DU FILTRE
CCGC KERAX GALLIN


AUTOPROTECTION AVEC OU SANS MOTEUR TOURNANT

1. Activer l'autoprotection en appuyant sur le **bouton JAUNE**



NETTOYAGE DU FILTRE AUTOPROTECTION

1. Repérer le filtre se trouvant **derrière le corps de pompe**



2. **Démonter** le filtre en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre



3. **Retirer** tout corps étranger (sable, gravillon ...), remonter le filtre en s'assurant de la **présence du joint noir**



Version mai 2026